

## MANUALE d'USO



Il terminale gestisce carte di prossimità lettura/scrittura del tipo Mifare.

All'accensione del terminale vengono visualizzate la data e l'ora corrente ed eventualmente altre applicazioni precaricate (es. meteo, pubblicità, immagini....)



Avvicinare la Tessera Master mantenendola in prossimità dell'antenna per almeno 2 secondi, come visualizzato nella figura sottostante:



Quindi cliccare sul tasto “**Setup**” per accedere al menù di programmazione

Il tasto **Gestione Tessera** consente l'aggiornamento di tessere esistenti o l'inserimento di tessere nuove.

Il Tasto **Gestione Fasce orarie** consente l'inserimento di fasce orarie personalizzate fino ad un massimo di 24: è necessario modificare le fasce orarie anche sul terminale “versione tornello” per allinearle con quelle del lettore “versione segreteria”.

Il tasto **Clona Tessera** consente di creare duplicati di tessere esistenti.

Il Tasto **Opzioni Sistema** non è attivo in questa applicazione.

Il Tasto **Esci** permette l'uscita dal menù di programmazione.

## Gestione Tessera



Dopo aver cliccato sul pulsante “**Gestione Tessera**”, verrà chiesto di avvicinare la tessera

Avvicinare la Tessera Utente mantenendola in prossimità dell’antenna per almeno 2 secondi:

A screen titled "Modifica Tessera" with a blue background. It shows a form with the following fields: "Nominativa" (empty), "Codice Badge" (4EE63B9D), "Scad. Tessera" (31/03/11), "Cert. Medico" (31/12/11), "Iscrizione" (28/02/12), and "Ingressi" (21). Below the form, it says "Ultimo Accesso: 01/02/11". There are four buttons: "Modifica Categoria", "Modifica Fasce-Or.", "Azzera Tessera", and "Scrivi Tessera".

In questa fase è possibile modificare i parametri della tessera aggiornandoli o inserendo quelli della nuova tessera da emettere.

Il campo **nominativo** non è gestito.

Il campo **Scadenza Tessera** indica la scadenza del Tesseramento o Iscrizione Annuale.

Il campo **Certificato Medico** indica la scadenza della Visita Medica.

Il Campo **Iscrizione Attività** indica la scadenza dell’Abbonamento venduto al cliente.

Cliccando all’interno di uno di queste 3 date sarà possibile aggiornarne il valore, premendo poi la “V” per confermare la modifica:

A screen titled "Inserire Scadenza Tessera" with a blue background. It has three input fields for "giorno" (31), "mese" (03), and "anno" (2011). Below the fields are two buttons: a green checkmark and a red X. At the bottom is a numeric keypad with buttons for 1-5, a comma, 6-9, 0, and CLR.

**Devono essere inserite tutte e tre le date, il lettore controlla tutte e tre le scadenze**

Il Campo **Ingressi** indica i Punti a scalare caricati nelle tessere, se lasciato a zero non vengono considerati:

A screen titled "Inserire Ingressi Residui" with a blue background. It has an input field for "Ingressi" containing the value "021". Below the field are two buttons: a green checkmark and a red X. At the bottom is a numeric keypad with buttons for 1-5, a comma, 6-9, 0, and CLR.

Il Tasto **Modifica Categoria**, permette di assegnare la categoria all'utente selezionato:



**Supervisor:** non è accessibile in questa applicazione.

**Gestore:** abilita la tessera attuale alla funzionalità di Tessera Master.

**Accesso 24/7:** abilita l'accesso 24 su 24 al tornello

**Utente** crea una tessera cliente

Il Tasto **Modifica Fascia**, permette di assegnare all'utente una o più fasce orarie già definite a livello Gestore (max. 24 fasce).

Descrizione	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Dalle	Alle
8-16	X	X	X	X	X	X	X	08:00	16:00
mart giov sab		X		X		X		09:00	21:59
lun mer ven	X		X		X			08:00	21:30
pomeriggio	X	X	X	X	X			14:00	18:00
sera	X	X	X	X	X			18:00	22:34
matlina	X	X	X	X	X			08:00	12:30

Dopo aver impostato i parametri della tessera, cliccare sul tasto **Scrivi Tessera** e riposizionare la tessera Utente vicino al lettore:



mantenerla in prossimità dell'antenna finchè apparirà il messaggio seguente:



Se si devono programmare altre tessere ripetere la procedura appena effettuata.

Esiste un altro pulsante a livello Gestione Tessera: “**Azzera Tessera**”.  
Permette di azzerare i dati scritti all’interno della card per renderla “vergine” e riassegnabile ad altro utente.

## Clona Card

Dopo aver cliccato sul pulsante “Clona Tessera”, avvicinare la tessera da copiare.



Quindi avvicinare la prima tessera da duplicare, verrà visualizzato il seguente messaggio:



Cliccare sul tasto “freccia verde” per poter avvicinare la tessera successiva e così via.

Per uscire dalla programmazione cliccare sulla “X”.

## Gestione Fasce Orarie

Dopo aver cliccato sul pulsante “Gestione Fasce”, il Gestore può personalizzare le fasce orarie di accesso al centro sportivo, fino ad un massimo di 24 **(NOTA BENE: tutte le modifiche effettuate sulle fasce orarie devono essere riportate anche sul lettore Tornello seguendo la stessa procedura!!)**

Descrizione	Lu	Ma	Me	Gi	Ve	Sa	Do	Dalle	Alle
8-16	x	x	x	x	x	x	x	08:00	16:00
mart giov sab		x		x		x		09:00	21:59
lun mer ven	x		x		x			08:00	21:30
pomeriggio	x	x	x	x	x			14:00	18:00
sera	x	x	x	x	x			18:00	22:34
mattina	x	x	x	x	x			08:00	12:30

Le frecce blu consentono di visualizzare le successive/precedenti fasce fino alla 24-esima.

Cliccando sulla Descrizione è possibile modificarla:

È possibile inserire l'intervallo orario personalizzato e i giorni o meno abilitati (verde: giorno abilitato, rosso: giorno non abilitato), confermando il tutto con il tasto “V”.

## Opzioni Sistema

Non attivo in questa applicazione

## Utilizzo lettore Tornello

Il lettore tornello a riposo visualizzerà la data e l'ora odierna, ed eventualmente pubblicità personalizzate, situazione meteo etc..



Avvicinare la tessera all'antenna del lettore, mantenerla davanti al lettore per almeno 2 secondi, fintantochè una segnalazione acustica confermi l'apertura del tornello e venga visualizzata la causale di accesso.

Si vedano i due esempi seguenti:



In caso di **accesso Consentito** viene visualizzata la scritta "Entrare Prego", con la fascia oraria di accesso, gli eventuali punti residui, le 3 date di scadenza (Tesseramento, Certificato Medico e Scadenza Attività) e il tutto viene confermato con un segnale acustico.

In caso di **accesso Negato** viene visualizzata la scritta "Accesso Negato" e la relativa causale (es. Fuori fascia oraria, badge non assegnato, Tesseramento scaduto, Punti residui nulli, etc.....) e il tutto viene confermato con un segnale acustico.

