

FKL4 Master Card

PROCEDURA DI RESET MATRICOLE AUTORIZZATE E ACQUISIZIONE NUOVE MASTER CARDS.

Per cancellare tutte le matricole autorizzate e le master cards seguire le seguenti istruzioni:

- a terminale spento, inserire il ponticello per cortocircuitare JP2
- alimentare il terminale: l'accensione con il ponticello inserito provoca la cancellazione di tutte le matricole autorizzate e delle master cards.
- togliere il ponticello da JP2
- a questo punto i primi tre transponder letti vengono memorizzati nelle posizioni 0,1,2 della memoria e vengono riconosciuti come master cards.

Nel caso si voglia avere una singola master card è sufficiente leggere tre volte la stesso transponder.

PROCEDURA DI ABILITAZIONE DELLE NUOVE MATRICOLE

Per ottenere l'abilitazione di un transponder (attivazione del relè), è sufficiente avvicinare all'antenna una master card ed, entro un tempo pari a 3 secondi, avvicinare all'antenna il transponder da abilitare.

Il tempo utile per l'abilitazione della nuova matricola è contraddistinto dalla segnalazione lampeggiante del led giallo accompagnato da un segnale acustico intermittente. Segnalazione questa che inizia non appena venga riconosciuta una master card.

PROCEDURA DI DISABILITAZIONE DELLE MATRICOLE

Per ottenere la disabilitazione di tutte le matricole, è sufficiente avvicinare all'antenna una master card e mantenerla davanti all'antenna per un tempo pari a 7 secondi.

Al termine di questa operazione verranno disabilitate tutte le matricole eccetto le tre master cards.