

Terminale 2k9



Manuale Utente Presenze



GSA - TEA s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Uffici Operativi:
Via Palazzina 25/int.8, 36030 Caldogno (VI)
cod. fisc./P.IVA 01875350249
cap. soc. Euro 53.040,00 i.v.
R.E.A. 191063/Vicenza
Reg. imp. 20017/VI116

VICENZA

Tel. 0444-986382
Fax. 0444-986384
www.gsa-tea.com
e-mail: info@gsa-tea.com

Introduzione	2
Presenze	3
Installazione e configurazione	6

Introduzione

2K9 è un terminale basato su Linux (kernel 2.6) studiato particolarmente per l'utilizzo nell'ambito del Controllo Accessi, della Rilevazione Presenze e della Domotica.



Dimensioni: 132 x 152 x 40 mm

L'applicativo *Presenze* permette di automatizzare i processi di rilevazione, controllo e gestione delle presenze del personale.



GSA - TEA s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Uffici Operativi:
Via Palazzina 25/int.8, 36030 Caldogno (VI)
cod. fisc./P.IVA 01875350249
cap. soc. Euro 53.040,00 i.v.
R.E.A. 191063/Vicenza
Reg. imp. 20017/VI116

VICENZA

Tel. 0444-986382
Fax. 0444-986384
www.gsa-tea.com
e-mail: info@gsa-tea.com

Presenze

Con questa applicazione è possibile utilizzare il terminale **2K9** per la rilevazione delle presenze. Per registrare correttamente la propria transazione l'utente deve verificare che il VERSO selezionato (ENTRATA oppure USCITA) sia quello desiderato. Per modificare il VERSO sarà sufficiente premere sul pulsante VERSO, l'avvenuta selezione sarà confermata come riportato nelle seguenti schermate.

Martedì 19 Ottobre 2010

12:26₅₂

CAUSALE

VERSO

ENTRATA

Martedì 19 Ottobre 2010

12:27₀₉

CAUSALE

VERSO

USCITA

È possibile gestire un elenco di CAUSALI da associare ai transiti, per esempio: permesso generico, assistenza presso il cliente, ecc. Dopo l'avvio, nel caso in cui sia possibile stabilire un collegamento con il Server, *Presenze* scarica e salva in locale le CAUSALI ricevute dal server.




GSA - TEA s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Uffici Operativi:
Via Palazzina 25/int.8, 36030 Caldogno (VI)
cod. fisc./P.IVA 01875350249
cap. soc. Euro 53.040,00 i.v.
R.E.A. 191063/Vicenza
Reg. imp. 20017/VI116

VICENZA

Tel. 0444-986382
Fax. 0444-986384
www.gsa-tea.com
e-mail: info@gsa-tea.com



Selezione della CAUSALE.
Per uscire da questa schermata premere sulla CAUSALE desiderata oppure sul pulsante con la X per abbandonare l'operazione.



Schermata con i dati CAUSALE e VERSO selezionati.

Una volta selezionata la CAUSALE, per concludere l'operazione è sufficiente passare il badge in prossimità dell'antenna (posizionata nella parte inferiore del terminale ed evidenziata dal simbolo relativo). $\left(\left(\left(\bullet \right) \right) \right)$



GSA - TEA s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Uffici Operativi:
Via Palazzina 25/int.8, 36030 Caldogno (VI)
cod. fisc./P.IVA 01875350249
cap. soc. Euro 53.040,00 i.v.
R.E.A. 191063/Vicenza
Reg. imp. 20017/VI116

VICENZA

Tel. 0444-986382
Fax. 0444-986384
www.gsa-tea.com
e-mail: info@gsa-tea.com

Il terminale confermerà l'avvenuta registrazione visualizzando i dati della transazione. Questa schermata rimarrà visibile per alcuni secondi (tempo dipendente dalle impostazioni del terminale) dopo questo tempo il programma ritorna alla schermata principale; per anticipare questo passaggio sarà sufficiente toccare lo schermo in un punto qualsiasi.



Avvenuta registrazione

- ➔ Codice Badge
- ➔ Verso
- ➔ Causale
- ➔ Data
Ora registrate



GSA - TEA s.r.l.

Sede Legale, Amministrativa e Uffici Operativi:
Via Palazzina 25/int.8, 36030 Caldogno (VI)
cod. fisc./P.IVA 01875350249
cap. soc. Euro 53.040,00 i.v.
R.E.A. 191063/Vicenza
Reg. imp. 20017/VI116

VICENZA

Tel. 0444-986382
Fax. 0444-986384
www.gsa-tea.com
e-mail: info@gsa-tea.com

Installazione e configurazione

È possibile modificare il file **/tmp/config/presenze.conf** tramite l'interfaccia web. Per accedere alla stessa, aprire un browser sull'indirizzo del terminale **2K9** (192.168.0.100).
Login: root password: leo2k9

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying '2K9'. The page contains a navigation menu with icons for Audio, Mostra, Config, Prev, Stay, Next, Set, and Dati. Below this is another row of icons for Reload, Network, Sicurezza, C.P., Slave, Server, Alarms, Log, and Reboot. The main content area is titled 'Configurazione server di riferimento' and contains the following fields:

- Indirizzo Server di riferimento: 192.168.0.1
- Porta da utilizzare: 80
- Percorso Server di riferimento: (empty)
- Pagina Server di riferimento: elabora_evento.a

Below these fields are two sections for encoding:

Codifica 125kHz

<input checked="" type="radio"/> Nessuna	Da	1	A	10
<input type="radio"/> D13	Da		A	
<input type="radio"/> D14	Da		A	
<input type="radio"/> D20	Da		A	
<input type="radio"/> Z13	Da		A	

Codifica Mifare

<input checked="" type="radio"/> Nessuna	Da	1	A	8
<input type="radio"/> Decimale	Da		A	

At the bottom right of the configuration area is a 'Salva' button. At the bottom of the page is an 'Esce' button.



Riepiloga e modifica i parametri di collegamento con un server di riferimento

**GSA - TEA s.r.l.**

Sede Legale, Amministrativa e Uffici Operativi:
Via Palazzina 25/int.8, 36030 Caldogno (VI)
cod. fisc./P.IVA 01875350249
cap. soc. Euro 53.040,00 i.v.
R.E.A. 191063/Vicenza
Reg. imp. 20017/VI116

VICENZA

Tel. 0444-986382
Fax. 0444-986384
www.gsa-tea.com
info@gsa-tea.com

e-mail:

AVVERTENZE

Gsa-Tea S.r.l. si riserva il diritto di apportare, in qualsiasi momento e senza preavviso, modifiche Hardware e Firmware parziali o integrali al fine di migliorare le caratteristiche del prodotto.

Gsa-Tea S.r.l. esclude ogni responsabilità in merito all'utilizzo finale dell'hardware e firmware oggetto del presente documento, e di eventuali danni a persone o cose o mancati guadagni a seguito dell'uso improprio e/o non autorizzato del prodotto.