

Istruzioni per l'installazione del cilindro elettronico

(1) Componenti del cilindro e attrezzi necessari per l'installazione

1. Corpo interno del cilindro



2. Anello di fissaggio



3. Passacavo



4. Coperchio con antenna



5. Copricilindro esterno



6. Vite passacavo



7. Vite fissaggio cilindro



8. Chiave per montaggio



9. Cacciaviti



(2) Procedura per l'installazione

1、 Smontaggio del cilindro elettronico

Il cilindro elettronico viene fornito già' assemblato e per installarlo si deve per prima cosa procedere a smontarlo nel seguente ordine: dapprima rimuovere il copricilindro (5), quindi il coperchio con antenna (4), poi il

passacavo (3), quindi l'anello di fissaggio (2) e infine il corpo interno (1).

Nota: si presti la massima cautela nello scollegare il cavetto per la trasmissione dati fra coperchio con antenna (4) e corpo interno del cilindro (1).

2. Montaggio corpo interno del cilindro

Rimuovere il cilindro meccanico e inserire il corpo interno del cilindro elettronico (1) nell'apposito foro della serratura meccanica in modo che il cavetto per la trasmissione dati venga a trovarsi all'esterno della porta (eventualmente aiutarsi con una pinzetta per far passare il cavetto attraverso il foro della serratura). Aggiustare la posizione del corpo interno del cilindro in modo che venga a coincidere con la vite per il fissaggio del cilindro (7) e quindi bloccarlo avvitando la vite come mostrato nella figura accanto.




3. Montaggio anello di fissaggio e passacavo

Facendo passare in mezzo il cavetto per la trasmissione dati infilare dapprima l'anello di fissaggio (2) e successivamente il passacavo (3): quindi bloccare il passacavo con l'apposita vite (6) come mostrato nella figura accanto.



4. Collegamento cavetto trasmissione dati al coperchio antenna

Inserire il cavetto per la trasmissione dati nell'apposito connettore sul coperchio con antenna (4) come mostrato nella figura accanto.



5. Installazione coperchio con antenna

Inserire il coperchio antenna (4) nella scanalatura circolare del passacavi (3) e ruotare il coperchio antenna in modo che coincida con la vite passacavi (6) come mostrato nella figura accanto. Nota: si presti la massima attenzione a non "strozzare" il cavo per la trasmissione dati.



6. Installazione copri cilindro esterno

Usando l'apposita chiave (8) fornita unitamente al cilindro montare e fissare il copricilindro esterno (5) all'anello di fissaggio (2) come mostrato nella figura accanto.

